

# Manual de Instrucciones para Uso e Instalación Calentador Instantáneo a Gas ACS (Agua Caliente Sanitaria)

(Tiro forzado y balanceado)

HW Series

CERTIFICADO ISO9001





Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de la instalación y manténgalo en un lugar accesible y seguro.



## Características del producto.

- La temperatura del agua puede ser ajustada libremente entre 30 y 75 °C. Una vez establecida, continúa estable automáticamente, brindando facilidad en el uso y confort.
- La potencia puede ser controlada por pasos y el rango de ajuste de la temperatura del agua es amplio, lo cual hace que el calentador funcione adecuadamente.
- El flujo de agua, la presión del gas y la temperatura del agua, son constantes.
- Durante el encendido, solamente se requiere una pequeña cantidad de agua y una baja presión.
- Combustión mejorada y esquema ultra delgado.
- Hecho de cobre libre de oxígeno, el intercambiador de calor es amigable con el medio ambiente.
- Función de medición de agua.
- Múltiples funciones de protección, incluida la prevención del calentamiento en vacío, parada automática en caso de apagón accidental, alivio de presión automático con muy alta presión de agua, apagado y cierre automático en caso de sobrecalentamiento de la cámara de combustión, etc., hacen que el aparato sea seguro y fiable.
- Códigos de falla en pantalla y función de alarma.
- Puede ajustarse con mayor comodidad, ya que esta habilitado para ser colocado dentro del baño.




# ■ Modelos, Especificaciones y Principales Parámetros Técnicos

Model	JSG24-G12HW	JSG32-G16HW		
Carga no	24 32			
Capacidad nominal de produc	cción de agua caliente	<i>L</i> /min ∆t=25°C)	12	16
Dimensione	es externas (LXBXH)		668×353×130	668×353×142
Pe	15	16		
Poten	cia nominal (W)		50	65
Especificaciones de tube	erías de entrada y salid	da de gases	φ100/φ60	
Modo de enti	rada y salida de gases	;	Tipo salida forzada (escape forzado)	
Mod	Agua controlada, montaje trasero			
Presión	0.01MPa – 0.75MPa			
Flujo mír	3 L/min			
Sumin	220 V ~ 50 Hz			
Desify posited de see	GLP		2 800 Pa	
Presión nominal de gas	Gas Na	tural	2 000 Pa	
	Entrada de agua fria.		1/2"	
	Salida de agua caliente		1/2"	
Conección de tuberías	Entrada de gas	GLP	1/2"	
		Gas Natural	1/2"	




## Apariencia del producto

• (12 **L**/min), JSG24-G12HW




• (16 *L*/min), JSG32-G16HW





#### Nombre de los componentes y partes más importantes.



#### ■ Precauciones de Seguridad

◆ Advertencias en la gravedad de daños y perjuicios

Advertencia	Pueden ocurrir accidentes casuales si no toma las precauciones correspondientes.
⚠ Atención	Accidentes casuales o graves daños a la propiedad pueden ocurrir, si ignora esta advertencia.
Importante	Con el fin de garantizar la seguridad y la comodidad en el uso del calentador de agua, asegúrese de entender lo que se ilustra en la tabla.

 Los símbolos representan cosas que necesitan una seria atención o están prohibidas hacer.


A	Shock eléctrico!	<b>®</b>	No encender fuego!
	Alta temperatura!	8	No tocar!
$\Diamond$	Prohibido	8	No desarmar!

VENTAS CALEFACCIÓN: Bvar. Artigas 2879 - C.P. 11800 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel.: + 598 2200.7821\* - Fax: + 598 2200.7821\* int.230 - E-mail: ventascal@ciruy.com



#### Como utilizar


Por favor utilice el agua caliente siguiendo los pasos que se detallan a continuación.



#### Pantalla del Panel de Control

Todos los símbolos y los signos que pueden aparecer en un estado específico de la operación, se muestran en la siguiente figura para facilitar la explicación siguiente. Sin embargo, en la operación real, sólo el símbolo o signo que corresponde a un cierto estado puede aparecer en el panel de control.

El calentador de agua se encuentra en estado de funcionamiento cuando la temperatura del agua caliente se muestra.





#### Explicación de Pantalla

- --- Lámpara indicadora de "Encendido/Apagado": El encendido de esta luz indica que calentador de agua ya está encendido.
- --- Lámpara indicadora de "Combustión": El encendido de esta luz indica que el calentador de agua ya está realizando la combustión.
- --- Lámpara indicadora de "Alta temperatura": Esta lámpara parpadea si la temperatura preestablecida es superior a 50° C.
- --- Lámpara indicadora de "Válvula de agua": Esta lámpara puede indicar lo siguiente:
  - 1. Cuando parpadea, significa que no hay agua pasando por el calentador de agua o el flujo de agua es inferior a 2,5 litros por minuto.
  - Cuando continúa encendida, se puede saber que el poder de fuego del calentador de agua ya se ha ajustado a su límite ("máxima" o "mínima"). Sin embargo, en este momento, la temperatura actual del agua puede no haber sido la preestablecida. La cantidad de agua necesita ser ajustada para llegar a la temperatura preestablecida.
  - 3. Cuando continúa apagada, sabremos que el equipo está operando normalmente.

#### --- Pantalla LED:

- 1. Indica ambas temperaturas, la preestablecida y la actual. La temperatura preestablecida se muestra cuando el "ON" parpadea en la pantalla y la temperatura actual se muestra cuando el dígito "ON" continúa encendido.
- 2. Indica: "Cantidad de Agua Preestablecida" y "Cantidad de Agua Actual".
- --- Teclas/botones "Temp. bajar y subir": Las teclas son utilizadas para fijar la temperatura y la cantidad de agua.
- --- Tecla/botón "Modo": Funciona como botón de cambio, que puede ser usado para fijar la cantidad de agua o mostrar la cantidad de agua ya entregada.
- --- Tecla "Encendido / Apagado": Si la potencia suministrada cambia a encendido y no está presionada esta tecla, aparece el mensaje "CL", significa que el estado actual es "Agua fría". La temperatura 42°C, definida como la predeterminada de fábrica, se muestra si el calentador se lleva al estado "Agua Caliente" presionando hacia abajo.

# A continuación, el método para fijar la temperatura (El rango de ajuste de temperatura es de 30 a 75° C):

- (1) Presione la tecla "Encendido / Apagado" y donde se muestra la temperatura se ilumina, mostrando una temperatura de 42°C, predefinida de fábrica.
- (2) Presione el botón para subir la temperatura, si usted quiere que la misma sea mayor a 42° C pero menor a 50° C. La temperatura sube o baja un grado cada vez que presione. Usted puede pulsar y mantener pulsado el botón hasta que aparezca la temperatura deseada. Si desea que la misma sea inferior a 42° C, puede pulsar y mantener pulsado el botón para bajar la temperatura hasta que se alcance la deseada.



- (3) Presione el botón para subir la temperatura si desea fijarla sobre los 50°C. La temperatura asciende a 55°, 5 segundos después que la temperatura se muestra parpadeando a 50° C. Si necesita un nuevo aumento de temperatura, puede presionar continuamente la tecla de subir la temperatura mientras alcanza la temperatura deseada (Cuando la temperatura está por encima de 50° C cada vez que presione la tecla para modificar la temperatura, hace que la misma suba o baje de a 5° C).
- (4) Luego que la temperatura es fijada apropiadamente, abra la válvula de agua y observe si se enciende la lámpara de combustión. El agua caliente comienza a fluir cuando la lámpara se enciende.

#### Para evitar sufrir quemaduras,

- (5) No se apresure al tomar una ducha. Pruebe antes la temperatura del agua con la mano.
- Cuando la temperatura del agua se establece por encima de los 50° C, la temperatura preestablecida parpadea por 10 segundos antes de que la pantalla se mantenga encendida para mostrar la temperatura del agua saliente. La lámpara de indicación de alta temperatura, parpadea para evitar quemaduras.
- Luego de utilizar el agua caliente con una temperatura mayor a 50° C, asegúrese de verificar la temperatura mostrada en la pantalla antes de que comience a usar el calentador de agua, ya que una vez establecida, la temperatura será memorizada.
- Si el calentador de agua está intalado relativamente lejos del baño, debe establecer una tempratura ligeramente mayor a la deseada, para lograr finalmente la que usted prefiere.

#### Método de ajuste de salida de agua caliente.

- 1. Presione el botón "Modo" brevemente para mostrar el mensaje "F4", a continuación, pulse la tecla para subir la temperatura brevemente, y el modo de visualización de la temperatura se cambia al modo de visualización de cantidad de agua. Por ejemplo, si en la pantalla aparece el numero 10, la cantidad de agua aún establecida es de 10 × 10 (100 Lts.).
- 2. Presione brevemente el botón de subir o bajar la temperatura para cambiar la cantidad de agua, cada vez que presiona suben o bajan de a 50 Lts. Por ejemplo, si en la pantalla aparece el numero 20, pulsando la tecla de subir temperatura una vez, hace que aparezca la cifra de 25, lo que indica que la cantidad de agua es de 25 × 10 (250 Lts.). Presionando la tecla "bajar temperatura" una vez, aparece el número 15 en la pantalla, lo cual indica que la cantidad de agua es de 15×10 (150 Lts.). El rango posible para ajustar la cantidad de agua caliente es entre 95 y 100 Lts.
  - Cuando el calentador está descargando agua a la tubería del baño, y la cantidad de agua preestablecida se alcanza, sonará una alarma durante unos 10 segundos. (La salida del agua caliente no se detendrá automáticamente.)

#### Método para chequear la cantidad de agua ya entregada.

Presione la tecla "Modo" brevemente mientras se muestra el mensaje "F3" en la pantalla. Luego presione el botón de subir o bajar la temperatura brevemente, y cambiará en la pantalla, del modo temperatura por el modo cantidad de agua ya entregada. Por ejemplo,



si ya fueron entregados 50 Lts. (5x10), se mostrará el número 5.

#### Método para apagar a través del panel de control.

Por diseño, este aparato posee la habilidad de apagarse a través del botón de Encendido/Apagado en el panel de control. Si el calentador necesita detenerse cuando está funcionando, presione el botón "Encendido/Apagado" por un segundo, mientas que desaparece la temperatura mostrada en la pantalla. Ahora el calentador de agua detuvo su funcionamiento, la lámpara indicadora de combustión se apaga, pero el flujo de agua no se detiene. El timbre sonará sin parar, solicitando que corte el suministro de agua.

#### Método para prevenir el daño por congelamiento en invierno.

1. Los suministros de corriente, gas y agua deben ser cortados luego de utilizar el calentador de agua. Además, los tapones de drenaje deben ser desatornillados para drenar toda el agua residual en el equipo y luego atornillarlos nuevamente. Sin embargo, este método no previene el congelamiento en tuberías y accesorios. En regiones frías, conviene aislar las tuberías y accesorios del equipo para su protección. (Por favor consulte a su proveedor si es necesario).

#### En estaciones frías

- 2. Siga los pasos a continuación para mantener el agua en un estado continuo con el fin de protegerse del congelamiento.
  - a) Cierre la válvula de gas.
  - b) Apague el aparato con el botón "Encendido/apagado"
  - c) Abra la canilla de agua de la bañera y mantenga el agua corriendo en un estado continuo.



#### Cuando no fluye el agua por un congelamiento del calentador de agua.

- 1. Cierre las válvulas de entrada de gas y entrada de agua.
- 2. Apague el equipo.
- 3. Abra la canilla de agua caliente.
- 4. Abra la válvula de entrada de agua y luego verifique si hay agua saliendo.
- 5. Compruebe si hay escape de agua en el calentador de agua y sus tuberías cuando el agua comienza a fluir.
  - Para prevenir fallas en el calentador, nunca fuerce ni opere el quipo con agua congelada.



#### Cuando el calentador de agua no es usado por un largo tiempo.

Por favor, siga los pasos a continuación para drenar el agua residual.


**Atención** El calentador de agua continúa un poco caliente luego de usar el agua caliente. Por lo tanto drene fuera del aparato el agua residual mientras el agua caliente se enfría para evitar quemaduras.


Para residencias colectivas, se debe utilizar un contenedor apropiado para recolectar el agua residual y prevenir derrames de agua en el piso.

1. Cierre la válvula de gas.




- Desenchufe el cable de corriente y nunca lo haga con las manos mojadas.
- 3. Cierre la válvula de entrada de agua.
- 4. Abra todas las canillas de agua caliente.





5. Desenroscar los tapones de drenaje. (El volumen de descarga será de alrededor de 700cc).



6. Unos 10 minutos después que la operación descripta en la cláusula 5 se completa, verificar si toda el agua ha sido drenada. A continuación, cierre el tapón de drenaje y los grifos de agua caliente.

#### Cuando utilice el calentador nuevamente.

- 1. Verifique que todos los tapones de drenaje estén completamente cerrados.
- 2. Verifique que todas las canillas de agua caliente estén completamente cerradas.
- 3. Utilice el mismo método que se describe para utilizar el calentador de agua por primera vez.

VENTAS CALEFACCIÓN: Bvar. Artigas 2879 - C.P. 11800 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel.: + 598 2200.7821\* - Fax: + 598 2200.7821\* int.230 - E-mail: ventascal@ciruy.com



### ■ Descubrimiento y eliminación de fallas.

Por favor, chequée lo siguiente.

Fenómeno	Causa	Método para la solución
	Ocurrió un corte de luz?	Utilice luego que se restaure la
La lámpara indicadora de		energía.
encendido, no prende	Se aflojó el enchufe? Enchúfelo apropiadamente.	
	La válvula de gas y de agua están	Abra la válvula de gas y la válvula de
	abiertas?	entrada de agua.
	Ocurrió un corte de agua?	Use luego que el agua está disponible.
	Las canillas de agua caliente están	Abra más la canilla de agua caliente.
No hay agua caliente	poco abiertas?	
saliendo, incluso después	El calentador tuvo congelamiento?	Utilizar después que las piezas se
que abro la canilla de		descongelan.
agua caliente.	El medidor de gas (microordenador	Use después que el problema
	controlado) puede funcionar con	desaparece.
	seguridad?	
	Se ha agotado el gas?	Vuelva a colocar el cilindro de gas
		licuado.
	La válvula de gas o la válvula de	Abra completamente la válvula de gas
No se puede generar	entrada de agua está completamente	y la válvula de entrada de agua.
agua a una temperatura	abierta?	
superior o inferior.	La temperatura está fijada	Restablezca la temperatura a una
	correctamente con el panel de	apropiada.
	control?	
El agua se enfría cuando	Cuando el flujo de agua caliente es	Abra más la canilla de agua caliente y
la canilla de agua caliente	menor a 2,5 Lts./min., la llama se	la temperatura se volverá estable.
esta poco abierta.	apaga automáticamente.	
El anno callente de cala	Porque hay una distancia entre el	Aguarde un momento y el agua
El agua caliente no sale	calentador y la canilla, y al agua	caliente saldrá automáticamente.
inmediatamente luego de	caliente, le toma un poco de tiempo	
abrir la canilla.	salir.	
	Ocurren unas burbujas por unos	Normal
	minutos porque, cuando se calienta,	
El agua caliente que sale	el aire disuelto en el agua pierde su	
es blanca y turbia	presión rápidamente. Estas burbujas	
	no están contaminadas y por lo tanto,	
	son inofensivas.	



Continúa de la tabla anterior

Fenómeno	Causa	Método para la solución
Hay humo blanco que	Se puede ver humo blanco, porque	Normal
sale de la toma de gas en	la descarga en invierno contiene una	
invierno.	cierta cantidad de vapor de agua.	
El agua está saliendo de	Esto se debe a que la presión del	
la válvula de seguridad.	agua del grifo es superior a la	Normal. Por favor cierre un poco la
	presión de agua para este aparato.	válvula de entrada de agua.
	Es normal.	
Se puede escuchar el	Con el fin de poder iniciar	Normal
forzador por un tiempo,	rápidamente la máquina, forzador	
incluso después de que	tiene que hacer una limpieza por	
la operación se detiene.	unos 10 a 20 segundos.	
	Debido a que la temperatura del	Ajustar la cantidad de agua de la
	agua que entra es relativamente alta	válvula de agua caliente un poco para
Agua a baja temperatura	en verano, la temperatura del agua	obtener agua más fría.
no puede ser generada.	que salga será mayor cuando la	
	cantidad de agua se fije en un valor	
	bajo.	
La temperatura del agua	La temperatura se ajusta	Utilice luego que se restablezca la
caliente cambiará luego	automáticamente al valor	temperatura.
de un corte de luz o si se	establecido de fábrica luego que	
desenchufa el cable de la	ocurra un corte de luz o se	
corriente.	desenchufe el cable de la corriente.	
	Debido a que la cantidad de agua	Normal
	preestablecida refiere a la cantidad	
	que se entrega por el calentador de	
El timbre no suena	agua y por calentamiento continuo,	
cuando la cantidad de	si se usan las canillas de agua, la	
agua caliente llega a una	alarma no se activará si hay una	
cantidad preestablecida.	cierta cantidad de agua fría	
	mezclada con el agua caliente,	
	incluso cuando el agua de la bañera	
	alcance el valor preestablecido.	

# Si el cable se rompe, el personal de servicios o profesionales autorizados deben enviarle otro para su sustitución, con el fin de evitar cualquier peligro.


Siempre que se produce un error, una alarma es enviada y se muestra un código de error, además de sonar el timbre basado en la falla real.

Por favor, solucione estos inconvenientes de acuerdo a los métodos que se enumeran en la tabla siguiente.



Ejemplo:

Si aparece el mensaje E2 en la pantalla, como se muestra en la figura, refiere a la Sección E2 de la tabla de soluciones.



Pantalla	Causa	Solución del problema		
	Ocurrió un problema con el forzador.  1. El forzador se trancó con algo y se detuvo.	Remueva lo que está atorado para quitar la causa que hizo detenerse al forzador.		
	2. El forzador se rompió.	2. Reemplace el forzador.		
E0	El módulo responsable del suministro de energía al forzador está dañado.	Reemplace el módulo quemado. (En el tablero de alimentación, los elementos relevantes del tablero de control principal).		
	<ol> <li>Se desconectó algún cable y se perdió o falló la conexión con el tablero de circuitos.</li> </ol>	Conecte correctamente los enchufes o reemplace los que estén dañados.		
	Ha ocurrido un error en el sensor de temperatura de agua de salida.			
<b>E</b> 4	<ol> <li>Se desconectó algún cable y se perdió o falló la conexión con el tablero de circuitos.</li> </ol>	Conecte correctamente los enchufes o reemplace los que estén dañados.		
E1	El sensor se rompió debido a un corto circuito o falso contacto con la cubierta.	2. Reemplace el sensor de temperatura.		
	El tablero de circuitos del controlador principal tiene un mal funcionamiento.	Reemplace el tablero de circuitos.		



#### Continúa de la tabla anterior

Pantalla	Causa	Solución del problema		
	Ocurrió un error en el detector de llama.  1. Los circuitos de detección de encendido y detección de llama perdieron la conexión, se han aflojado o no se pueden conectar con otro circuito.	Conecte correctamente los circuitos para eliminar el error en pantalla.		
E2	2. El encendido no fue suficiente.	Chequeé si la presión de gas es demasiado alta o demasiado baja; y que haya suficiente combustible.  Ajuste el aparato para garantizar el normal suministro de gas.		
	3. Se apagó accidentalmente.	3. Verifique que la presión de gas y la presión de agua sean normales, si hay aire en las tuberías de gas o la presión de agua es menor a 2,5 Lts. por minuto. Cualquiera de estas alteraciones pueden ocacionar que se apague accidentalmente o acciones preventivas.		
	El encendido y circuitos de detección de llama tienen un mal funcionamiento o se dañaron.	Reemplace o repare los elementos relevantes del circuito.		
E3	Ocurrió un error en la temperatura del agua de entrada.  1 ~ 3: Iguales causas descriptas en la Sección E1.	1 ~ 3: Iguales métodos de solución descriptas en la Sección E1.		
<b>E</b> 5	Ocurrió un recalentamiento.  1. El recalentamiento ocurrió porque el calentador de agua ha estado operando bajo una gran carga durante un largo tiempo, produciendo una condición inesperada, como una presión excesivamente baja en el suministro de agua, una presión muy alta en el suministro de gas, etc.	Restaure el suministro de gas normal (cerrando la válvula de entrada de gas por un tiempo), e incremente la presión del agua suministrada. Si la misma no se incrementa, una temperatura un poco más baja de agua caliente se puede establecer usando el calentador de agua.		
	<ol> <li>El controlador de temperatura o de la unidad de seguridad para la cámara de combustión (fusible conductor de protección) se rompió, o un enchufe estaba mal conectado.</li> </ol>	Remplace lo dañado y conecte correctamente el enchufe.		





٠						
ı	⊢al	ΙÒ	י בו	válvu	la sn	lenoide.

**E6** 

- . Se desconectó o soltó un cable. O la válvula se dañó.
- 2. Habían elementos dañados en el circuito de control.
- Conecte apropiadamente el cableado. y reemplace los elementos dañados.
- 2. Repare o reemplace los elementos dañados.